

## Auto

### ▣ MOD.U48 Moduł narzędzi do wymiany oleju i filtra



- U.48: automatyczny klucz do filtra oleju.
  - D.105 - 8 - 10 - 10,5 - 13,1: końcówki do spuszczenia oleju 3/8" kwadratowe.
  - D.107- 8, 10, 12, 13, 14, 17: końcówki do spuszczenia oleju 3/8" trzpieniowe.
  - D.106-10: końcówki do spuszczenia oleju 3/8" kwadratowe obejmujące.
  - D.109-10: końcówki do spuszczenia oleju 3/8" trójkątne trzpieniowe.
  - D.120-16: końcówka XZN 16 mm wytaczana.
  - S.230: adapter 1/2 na 3/8.
  - Wkładka PL.399.
- Masa: 1,013 kg.

### ▣ MOD.U46CL Moduł narzędzi do wymiany oleju i filtra



- U.46ACL: klucz szybki do filtra oleju.
  - S.230: adapter 1/2 na 3/8.
  - 13 końcówek spustowych 3/8".
  - D.105-8-10-10,5-13,1.
  - D.106-10.
  - D.107-8-10-12-13-14-17.
  - D.109-10.
  - D.120-16.
  - Wkładka PL.399.
- Masa: 1,100 kg.

### ▣ MOD.BJ-GM Moduł do świec



- Montaż i demontaż świec zapłonowych: 14 - 16 - 21 mm; i świec żarowych: 8 - 9 - 10 - 12 mm.
  - Zawiera:
    - B.J14BH 1 - 2 / B.J16A 1 - 2 / B.J21A1: Nasadki do świec.
    - B.10R8L - B.10R9L: Klucze przegubowe do świec żarowych.
    - B.10R10A - B.10R12AL: Klucze przegubowe do świec silników wysokoprężnych.
    - J.161: Grzechotka.
    - D.110: Chwytnak do śrub.
  - Wkładka PL.661A (wielkość 2 modułów).
- Masa: 2,160 kg.

### ▣ MOD.BJC Moduł do obsługi świec silników benzynowych



- Zawiera:
    - B.J14BH1 - B.J14BH2 - B.J16A1 - B.J16A2 - B.J18A1 - B.J21A1: Nasadki do świec.
    - DM.20: Chwytnak giętki do świec.
    - Wkładka PL.669.A.
- Masa: 1,485 kg.

### ▣ MOD.BSB Moduł do obsługi silników benzynowych



- Zawiera:
    - B.S16A1 - B.S16A2 - B.S18A1 - B.S21A1: Nasadka 1/2 do świec.
    - DM.20: Chwytnak giętki do świec.
    - Wkładka PL.668.A.
- Masa: 1,200 kg.