

AKCESORIA

KOMPLETNY ASORTYMENT DLA MAKSYMALNEJ OBSŁUGI.

Liczne miejsca do układania

Boki, ścianka tylna, blat roboczy tyle miejsc na akcesoria, dzięki którym wózek staje się prawdziwym stanowiskiem pracy.



Szybki montaż

Wstępnie przygotowane otwory na bokach i w ścianie tylnej umożliwiają swobodne i szybkie mocowanie akcesoriów bocznych
W przypadku akcesoriów rurkowych należy umieścić rurki w odpowiednich miejscach wózka.



➔ Str. 72 Patrz rozdział 2

▣ JET.A6M3 Panel pionowy do wózków JET+3



- Panel do mocowania pionowego dla wózków JET+3.
- Do mocowania rysunków, procedur lub narzędzi (kompatybilny z systemem CKS FACOM).
- Dostarczony z uchwytem na karty (pierścienie klasera, bez kart i narzędzi).
- Wymiary: 743 x 38 x 400 mm (dł. x gł. x wys.).
- Masa: 4.3 kg.

▣ JET.A6M4 Panel pionowy do wózków JET+4



- Panel do mocowania pionowego dla wózków JET+4.
- Do mocowania rysunków, procedur lub narzędzi (kompatybilny z systemem CKS FACOM).
- Dostarczony z uchwytem na karty (pierścienie klasera, bez kart i narzędzi).
- Wymiary: 932 x 38 x 400 mm (dł. x gł. x wys.).
- Masa: 9 kg.

▣ JET.A6M5 Panel pionowy do wózków JET+5



- Panel do mocowania pionowego dla wózków JET+5.
- Do mocowania rysunków, procedur lub narzędzi (kompatybilny z systemem CKS FACOM).
- Dostarczony z uchwytem na karty (pierścienie segregatora, bez kart i narzędzi).
- Wymiary: 1123 x 38 x 400 mm (dł. x gł. x wys.).
- Masa: 10,5 kg.

