

UKŁAD WTRYSKOWY SILNIKÓW WYSOKOPRĘŻNYCH

Odsysacz oparów

- Do odzyskiwania oparów oraz cieczy w czasie regulacji i testowania wtryskiwaczy.
- Wlot powietrza wyposażony w zawór odcinający.
- Ciśnienie zasilania: 6 bar.

	H [mm]	l [mm]	L [mm]	ΔΔ [kg]
D.144	420	380	400	5,2



Urządzenie do demontażu pokrywy czujnika poziomu paliwa

- Umożliwia demontaż i montaż pokrywy czujnika poziomu paliwa.
- Zakres: 88 --> 170 mm.
- Regulacja otwarcia przez przeponę.

	ΔΔ [kg]
DM.JL	0,200



Szczypce do opasek automatycznych „click”

- Automatyczne szczypce do otwierania i zamykania opasek.
- Chwyty wielokierunkowe: możliwość podejścia czołowego oraz z obydwu stron (prawo/lewo).

	ΔΔ [g]
DM.CC	200



Narzędzia do montażu/demontażu wkładów filtrów

- Do silników wysokoprężnych z wtryskiem wielopunktowym 1,3 i 1,9 samochodów Fiat i Opel.
- Uchwyt filtra do mocowania w imadle.
- Kluczyk do wspornika filtra z zabierakiem kwadratowym 3/8".
- Umożliwia dokręcenie z oryginalną wartością momentu (dokładna wartość na plastikowej kapsułce).

	ΔΔ [g]
DM.FR2	894



FLUO

RFid

